Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025



#### CONFIGURACIÓN BASE CHCNAV I90PRO Y DRONES (Ala Fija eBee-x, Multirrotor Mavic 3M y Matrice 350 RTK)

Mayo 2025

# CONFIGURACIÓN BASE CHCNAV 190PRO Y DRONES

Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

## OBJETIVO

Proporcionar información clara y concisa para que los pilotos UAS de la Agencia Nacional de Tierras puedan configurar la antena GNSS de referencia CHCnav i90pro, usada en topografía para la corrección en tiempo real de las trayectorias con los drones de ala fija referencia eBee-x y equipos multirrot or Mavic 3M y Matrice 350 RTK.

## ALCANCE

La guía se enfoca en la configuración de la antena GNSS de referencia CHCnav i90pro y operación de las aeronaves de ala fija referencia eBee-x y equipos multirrotor Mavic 3M y Matrice 350 RTK, la Configuración del caster en el equipo eBee-X con el software Sensefky emotion y la base i90 pro, y finaliza con la configuarión del Caster en el equipo DJI MAVIX M# ó Matrice 350 RTK

#### DEFINICIONES

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones de este contra la superficie de la tierra. (OACI, 2020)

Ala fija. Designación de aeronaves cuya sustentación se genera en planos aerodinámicos fijos (alas) y por lo tanto dependen del movimiento relativo de la aeronave con respecto al viento para mantener la sustentación.

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y el nivel medio del mar medio en metros sobre nivel del mar - msnm.

Caster: es un servidor que envía datos RTC a los clientes NTRIP a través de internet.

**Ntrip.** es el acrónimo de *Networked Transport of RTCM vía Internet Protocol,* que refiere al transporte en red de datos en formato RTCM vía protocolo de Internet, es el nombre para la transmisión de datos de navegación satelital a través de Internet.

**TCP**. El Protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol) es un estándar de comunicaciones que permite que los programas de aplicaciones y dispositivos informáticos intercambien mensajes a través de una red.

**Red telefónica conmutada** (RTC) es un sistema que usa líneas telefónicas de cobre para transportar señales de voz analógicas o digitales, Agrupan los servicios de voz sobre IP.

**UAS (Unmanned Aircraft System)** Es un sistema aéreo no tripulado, conformado por la aeronave no tripulada y sus elementos conexos que permiten operarla a distancia. es decir, la aeronave más el sistema de control. (OACI, 2020)

**UAV**. En el contexto de los UAS, es la palabra genérica empleada para referirse, indiferentemente, a cualquier UAV, pilotada a distancia y/o remotamente.

UAV puerto. Es el espacio físico definido en tierra o sobre una estructura determinada destinado a la operación de UAV.

Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

## CONFIGURACIÓN BASE CHC 190PRO

- 1. Instale y nivele el equipo en el punto de referencia, luego encienda el equipo CHCi90 pro. Si dispone de internet con datos móviles en la zona de trabajo, capture el punto base con metodología **Ntrip.**
- 2. En la estación de trabajo (Laptop) ingrese a las conexiones de internet por **wi-fi** y conéctese al receptor base instalado en el paso 1

(a	GNSS-3 Abierta	3796828				
	Puede que en	que otras per víes a través c	sonas vean la información le esta red			
	Co	nectarse auto	máticamente			
			Conectar			
a.	ANT-Fu	uncionarios				
(7.	ANT_V	sitantes				
٩//.	ADR_FU	JNCIONARIOS	5	-	CNSS-2706020	
a//.	ANT-D	irectivos		(7.	No hay Internet, abierta	a
10	ADR VI	ISITANTES			-	
Con Cami uso r	figuració pia la confi nedido.	ón de red e Ir iguración, por ej	n <b>ternet</b> emplo, crea una conexión de		<u>Propiedades</u>	
17.		e∯⇒	010			
wi-n		Modo avión	Zona cubierta móvil			Desconectar
2	17°C	~ • •	(1)) ESP 10:29 a.m. (2)			

3. Una vez conectado ingrese a su navegador de internet y en la barra de direcciones digite la siguiente dirección 192.168.1.1, la cual desplegará la siguiente pantalla.



 En usuario digite: admin y contraseña: password, se mostrará luego la pantalla de administración del dispositivo i90pro, luego configure la interfaz a español dando clic en idioma en la parte superior derecha.



Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

5. Diríjase a la pestaña *I/O configuraciones* para configurar el *caster Ntrip* de la estación base.

				_
I/O Configuraciones	3	TCP/UDP_Client2/NTRIP Servidor	192.168.3.18:9901	
▶ 1/O Configuraciones	4	TCP/UDP_Client3/NTRIP Servidor	192.168.3.18:9902	
	5	TCP/UDP_Client4/NTRIP Servidor	192.168.3.18:9903	
	6	TCP/UDP_Client5/NTRIP Servidor	192.168.3.18:9904	۵
	7	TCP/UDP_Client6/NTRIP Servidor	192.168.3.18:9905	
	8	TCP Servidor/NTRIP Caster1	9901	
	9	TCP Servidor/NTRIP Caster2	9902	

6. Seleccione la opción **conectar** del servidor *TCP Servidor/NTRIP Caster* que desea configurar, puede realizarlo en cualquiera de los 4 puertos (Caster1, Caster2, Caster3, Caster4) de conexión que trae por defecto el equipo.

8	TCP Servidor/NTRIP Caster1	9901	GPGGA:1Hz,GPZDA:1Hz, WIFI:Auto,Datos diferenciales:RTCM3.2	Cerrado	Conectar Desconectando Detalle
9	TCP Servidor/NTRIP Caster2	9902		Cerrado	Conectar Desconectando Detalle
10	TCP Servidor/NTRIP Caster3	9903		Cerrado	Conectar Desconectando Detalle
11	TCP Servidor/NTRIP Caster4	9904		Cerrado	Conectar Desconectando Detalle

7. Configure el caster de acuerdo con el siguiente cuadro, El nombre de usuario, contraseña y punto de montaje puede ser definido a conveniencia por el operador, se recomienda que sean el mismo.

TCP Servidor/NTR	P Caster		ε
Auto conectar:		Protocolo de conexión:	NTRIP
Nombre de usuario:	ANTDrones	Contraseña:	••••••
Puerto:	9901	Punto de montaje:	ANTDrones
Datos diferenciales:	RTCM3.2	Datos sin procesar:	Apagado 🗸
HCPPP Dato:	Apagado 🗸	HRC Dato:	Apagado 🗸
GPGGA:	1Hz 🗸	GPGSV:	Apagado 🗸
GPRMC:	Apagado 🗸	GPGLL:	Apagado 🗸
GPVTG:	Apagado 🗸	GPPOS:	Apagado 🗸
GPZDA:	1Hz 🗸	GPGST:	Apagado 🗸
GPGSA:	Apagado 🗸	GPHDT:	Apagado 🗸
GPROT:	Apagado 🗸	PTNL,VGK:	Apagado 🗸
PTNL,VHD:	Apagado 🗸	PTNL,GGK:	Apagado 🗸
PTNL,AVR:	Apagado 🗸	PTNL,BPQ:	Apagado 🗸
PTNL,PJK:	Apagado 🗸	PTNL,PJT:	Apagado 🗸
Retransmitir:	RTK V Apagade V		
	$\otimes$	<b>Confirmar</b> 🛞 Atrás	

Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

8. Luego dar Clic en Confirmar y ya quedará iniciado el caster, aparecerá en la columna *estado de conexión* en estado *abierto*.

	8	TCP Servidor/NTRIP Caster1	9901	GPGGA:1Hz,GPZDA:1Hz, WIFI:Auto,Datos diferenciales:RTCM3.2	Abrió	Cone	ectar Desconectando	<u>Detalle</u>
--	---	----------------------------	------	--	-------	------	---------------------	----------------

9. Vaya a la pestaña **receptor configuración** y luego a **Configuración de la estación de referencia**, si tiene la coordenada ajusta el punto de referencia (postproceso, Ntrip o PPP) digítela en las casillas de latitud, longitud y altura de referencia, de lo contrario deberá usar las coordenadas de la posición actual, para ello deberá realizar un muestreo de 300 épocas dando clic el botón de **comenzar** para que se configuren las coordenadas navegadas del punto de referencia las cuales se actualizarán en el cuadro de coordenadas. Luego de clic en **Guardar**.

Se deberá realizar un pos-proceso del punto de referencia, para ello se deberá guardar archivo crudo del punto de referencia como se indica a continuación.

🗶 Receptor Configuración	Modo de estación de referencia:	Manual Base 🗸	
<ul> <li>Descripción</li> </ul>	Nombre de la estación base:	3796828	
<ul> <li>Configuración de Antena</li> </ul>	ID de la estación base:	3796828	
<ul> <li>Configuración de la</li> </ul>	Latitud de referencia:	4 ° 38 ′ 46.58458184	″ <b>⊙</b> N
estación de referencia	Longitud de referencia:	74 ° 5 ′ 44.94461413	″ ○E <b>○</b> W
<ul> <li>Restablecimiento del receptor</li> </ul>	Altura de referencia:	2592.6531	
▶ Idioma		💿 Usa Posición Actual 🔲 Gu	uardar
<ul> <li>Gestión de usuarios</li> </ul>			
<ul> <li>HCPPP Configuraciones</li> </ul>	Muestra para promedio Restricción de posicionamiento: Cantidad de muestreo:	Coordenadas de solución única     100.0%	○ Coordenadas de soluciones fijas
🔢 Registro de datos			
I/O Configuraciones		Comienzo     Detener	

10. Configuración registro de datos crudos CHCi90 pro Vaya a la pestaña Registro de datos y luego a Configuraciones del registro.



Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

11. Configure uno de los parámetros de grabación (record1) dando clic en el botón modificar.

Número de graba	Nombre del archivo	Activado	Estado de registr	Parámetro de ajuste	Cambiar	Borrar datos
1	record1	No	No grabando	Modificar Detalle	Encendido Apagado	Limpiar

12. Configure los parámetros de grabación del equipo de acuerdo con el siguiente cuadro, los parámetros de altura de la antena y nombre del sitio se pueden modificar por el operador, luego de clic en **Guardar.** 

Registro automático:	⊙Sí ⊖No		Altura de la antena:	0.6400	
Intervalo de muestra:	1Hz	~	Medida de la manera:	Altura vertical	`
Máscara de elevación:	10	(°)	Formato de almacenamiento:	HCN	`
Duración:	1440	(Minuto)	Versión RINEX:	Apagado	`
Nombre del sitio:	Base		ŀ	Avanzado	

13. Luego de clic en **Encendido**, cambiará el estado del record1 a grabación y el receptor GNSS mostrará el led **fn** en amarillo intermitente indicando que esta almacenando datos crudos.



Activado	Estado de registr	Parámetro de ajuste	Cambiar
Sí	Grabación	Modificar Detalle	Encendido Apagado

	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
Agencia Nacional de Tierras	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

## 14. Configuración del modo de trabajo del receptor i90pro

Ahora debe configurar el receptor en modo de trabajo RTK, para ello vaya a la pestaña **config del módulo** y luego **Configuraciones de radio**, Configure los siguientes parámetros del equipo y luego de clic en **guardar** 

Configuraciones de Radio Estado de radio: Er	ncendido 📑 Encendi	do 📿 🗸	Apagado
Autoencendido:	Sí ONO		
Protocolo de radio:	СНС	~	
Canal de Banda ancha :	25	<ul> <li>√ (kHz)</li> </ul>	
Velocidad de transmisión OTA:	9600	~	
Poder de Radio:	1W	~	
Frecuencia de radio:	1	(410	DMHz
FEC:			
Señal de llamada:			
Estado de señal de llamada:	🔵 Encendido 💿 A	agado	
Intervalo de señal de llamada:	5	(13	30min)
Mensaje de señal de llamada:	HUACE		
	🛄 Guardar		

¡Ha finalizado con éxito la configuración del dispositivo base!

Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

CONFIGURACIÓN DEL CASTER EN EL EQUIPO eBee-X CON EL SOFTWARE SENSEFLY EMOTION Y LA BASE i90 pro

 Instale y encienda el equipo UAS eBee- x, si desconoce el procedimiento, debe consultar *la* guía para operación de equipos eBee-x; luego conéctelo al software eMotion de su estación de trabajo (laptop).



 Haga clic en el icono de configuración de RTK/PPK ♦ y luego en configurar RTK /PPK, luego al icono de Referencia Virtual (VRS)



Haga clic en Add Virtual reference
 Add vitual reference: y configuramos el caster, de acuerdo con los parámetros con los que configuramos el *TCP Servidor/NTRIP Caster1* (ver numeral 8 de esta guía), el servidor es la dirección 192.168.1.1.



	Configurar RT	(085)	? ×
	ANTDrones	RTCM 3.2	
Aussence de referencie visual     2 ×      Sentem (80.389.1.6     Poetro: 8481     manae de filmane     restande			
AltTores ATDEAL			
<b>X</b>			
			+ Add vitual reference:
✓ at X been			✓ OK X Cancel

5. En nuestro cuadro de **fuentes RTK** aparecerá la estación virtual configurada, procedemos a seleccionarla.



 Notaremos que en el cuadro de supervisión de vuelos el modo GNSS y la precisión cambiaran de Autónomo a Posición RTK con mejor precisión.



¡Ha finalizado con éxito la configuración de Ntrip con un equipo i90 pro!

Agencia Nacional de Tierras	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

# CONFIGURACIÓN DEL CASTER EN EL EQUIPO DJI MAVIC M3 o MATRICE 350 RTK

1. Instale y encienda el equipo Mavic, si desconoce el procedimiento para encender el equipo, debe consultar la guía rápida para operación de equipos Mavic-3M o Matrice 350 rtk;



• Conecte el controlador a la red Wi-Fi del equipo CHC i90 pro previamente configurado para el Caster



- Dirigase a el menu principal (parte superior derecha)
- Ir a Ajuste de posicionamiento preciso y luego activar el modo RTK.
- Luego seleccionar tipo de servicio rtk (RTK de red personalizado).



1. Configure los datos de acerdo con la configuración realizada en el caster de la Antena

Nombre	Caster1
Dirección NTRIP	192.168.1.1
Puerto	9901
Cuenta	ANTDrones
Contraseña	ANTDrones
Punto de montaie	ANTDrones

2. Guardar la configuración



	GUÍA	CONFIGURACIÓN BASE CHCHi90 PRO Y DRONES	CÓDIGO	GINFO-G-016
Agencia Nacional de Tierras	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	28/05/2025

HISTORIAL DE CAMBIOS				
Fecha	Versión	Descripción		
28/05/2025	1	Se crea guía que orienta a los pilotos UAS de la Agencia Nacional de Tierras en la configuración de la antena GNSS de referencia CHCnav i90pro con las referencias de drones existentes en la entidad, para la corrección en tiempo real de las trayectorias, asegurando de esta manera su correcto uso.		

	APROBACIÓN						
	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA			
ELABORÓ	Ciro Alberto Martínez Orduña	Contratista - Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	original Firmado	30/01/2025			
REVISÓ	William Cortes Bolivar	Contratista - Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	original Firmado	30/04/2025			
APROBÓ	Andrea Silva Porras	Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	ORIGINAL FIRMADO	26/05/2025			